

Applications

Lames 560001 et 560002 sur mur rideau Géode

Lames horizontales, jonction des lames sur poteaux, serreur ponctuel

E = espacement des lames (mm)
N = nombre de trames
L = trame (mm) (voir abaques)
H = hauteur du brise soleil (mm)
K = nombre de lames par équerres (voir abaques)

C = (partie entière de **H** / **E**) **- 1**
Exemple : si **H** = 6000 mm et **E** = 130 mm, alors **H** / **E** = 46,15 donc **C** = 45

J = nombre d'équerres par profilé support = arrondi supérieur de (**C+1**) / **K**
Exemple : si **K** = 12 et **C** = 45, alors (**C+1**) / **K** = 46/12 = 3,83 et **J** = 4

M = arrondi inférieur de (6000/L)
Exemple : L = 1350 mm, alors **6000 / L** = 6000/1350 = 4,44 et **M** = 4

PROFILES

Réf.	Profilés	Coupes	Quantités		Débits
560002 ou 560001		90°/90°	lame extrémité	2 x (C + 1)	M x L + 23
			lame intérieure	(N - 2) x (C + 1)	M x L - 10
560004		90°/90°	capot extrémité	2 x (C + 1)	M x L - 55
			capot intérieur	(N - 2) x (C + 1)	M x L - 70
560021		90°/90°	N + 1		H
TL2501		90°/90°	espaceur extrémité	(N + 1) x 2	(H - C x E - 30) / 2
			espaceur intermédiaire	C x (N + 1)	E - 30